

パソコンの使用方法

1

 PCを起動する前につなぐ



RGBケーブル・電源コードをつなぎ、PCを起動する

PC用RGBケーブル




2



主電源を入れる

3



モニター電源を入れる
※リモコンは受光部に向ける

4



PCボタンを押す

困ったときは...

◆PC画面が映らない

→RGBケーブルが正しく接続されていますか？
※接続がゆるいと映らない場合があります

→モニターリモコンのPCボタンを押しましたか？

→貸出・持込PCの場合、Fnを押しながらF口を押して画面を切り替える必要があります



例：Fn+F10

※F口の例



hp




FMV



Lenovo

◆PCの音を出したい

→PC用音声ケーブルをPCのヘッドフォン端子  につないでください



◆画面がずれる

→持込PCの場合、ずれることがあります
PCの解像度を変更してください
またはメディアセンターからPCを貸し出します

◆Macを使用する場合

→専用の変換コネクタが必要になります
メディアセンターで貸出しています

→画面を表示するため、ミラーリングをする必要があります
詳しくはメディアセンターまでお尋ねください

DVD・ビデオ・ブルーレイの使用方法

1



主電源を入れる

2

切替スイッチ



DVD・ビデオ・ブルーレイから
選択する

3



モニター電源を入れる
※リモコンは受光部に向ける

4



DVD・ビデオ・ブルーレイ
ボタンを押す

困ったときは...

◆DVD・ビデオが映らない

→モニターリモコンのDVD・ビデオ・ブルーレイボタンを押しましたか？

→切替スイッチを選択しましたか？

→海外で購入されたものの場合、別のプレーヤーが必要です
メディアセンターで貸出しています

◆ビデオのカウンターが動いていない
→巻き戻してください

危険！

テープが絡まったときは、無理に出そうとせずに
すぐにメディアセンターへ連絡してください

◆DVDデッキに「no disc」と出る

→ファイナライズしましたか？
していない場合、映りません

→プレーヤーで映せる形式ですか？

①形式によってDVDが読み込めない場合があります
メディアセンターで形式を変換できます
(種類によってはできないものもあります)

②DVDで読み込めない形式でも

PCで映せる場合もあります

PCIはメディアセンターで貸出ししています

iPodの使用方法

1



主電源を入れる

2



iPod専用ケーブルを
デッキとiPodにつなぐ


3

切替スイッチ




外部入力を選択する

4



モニター電源を入れ
DVD・ビデオ・ブルーレイボタンを押す

5



iPodのTV出力をオンにする
ビデオ→設定→TV出力→オン

困ったときは...

◆映像が出ない

→モニターリモコンのDVD・ビデオ・ブルーレイボタンを押しましたか？

→切替スイッチの外部入力を選択しましたか？

→iPodのTV出力設定をオンにしましたか？

※種類によって映像が出ない場合もあります

◆iPod専用ケーブルがない

→メディアセンターで貸出ししています
(教員のみ)