

# パソコンの使用方法

1



主電源を入れる

2



PCを起動する前につなぐ



PC用RGBケーブル



RGBケーブル・電源コード・LANケーブルをつなぎ、PCを起動する

3



TV電源を入れる

※リモコンは受光部に向ける

4



プラズマTVに映す

TVリモコンのPCボタンを押す

## 困ったときは...

### ◆PC画面が映らない

→RGBケーブルが正しく接続されていますか？

※接続がゆるいと映らない場合があります

→TVリモコンのPCボタンを押しましたか？

→貸出・持込PCの場合、Fnを押しながらF口を押して画面を切り替える必要があります



例：Fn+F10


※F口の例



hp



FMV



Lenovo

### ◆PCの音を出したい

→PC用音声ケーブルをPCのヘッドフォン端子  につないでください



### ◆画面がずれる

→持込PCの場合、ずれることがあります  
PCの解像度を変更してください  
またはメディアセンターからPCを貸し出します

### ◆Macを使用する場合

→専用の変換コネクタが必要になります  
メディアセンターで貸出しています

→画面を表示するため、  
ミラーリングをする必要があります  
詳しくはメディアセンターまでお尋ねください

# DVD・ビデオの使用方法

1



主電源を入れる

2



ディスク・テープを入れる

3



TV電源を入れる  
※リモコンは受光部に向ける

4



プラズマTVに映す  
TVリモコンのVHS/DVDボタンを押す

困ったときは...

## ◆DVD・ビデオが映らない

→TVリモコンのVHS/DVDボタンを押しましたか？

→海外で購入されたものの場合、別のプレーヤーが必要です  
メディアセンターで貸出しています

## ◆ビデオのカウンターが動いていない

→巻き戻してください

## 危険！

テープが絡まったときは、無理に出そうとせずに  
すぐにメディアセンターへ連絡してください

## ◆DVDデッキに「no disc」と出る

→ファイナライズしましたか？

していない場合、映りません

→プレーヤーで映せる形式ですか？

①形式によってDVDが読み込めない場合があります  
メディアセンターで形式を変換できます  
(種類によってはできないものもあります)

②DVDで読み込めない形式でも

**PCで映せる場合もあります**

PCはメディアセンターで貸出ししています